




**Grandstream  
GXP1610/1620/1625/1628 IP Telefon**

### **Používání náhlavní soupravy nebo reproduktoru**

- 1) Pomocí tlačítka reproduktoru  zapneme/vypneme reproduktor.
- 2) Pomocí tlačítka náhlavní soupravy  použijeme náhlavní soupravu, jakmile je připojena.

### **Volání**

- 1) Zvedněte sluchátko / headset , nebo stiskněte tlačítka reproduktoru nebo dostupnou klávesu LINE (aktivuje hlasitý odposlech).
- 2) linka bude mít oznamovací tón a LED dioda příslušné LINE bude svítit zeleně.
- 3) Pokud chcete, zvolte jiné tlačítka LINE (alternativní SIP účet).
- 4) Zadejte telefonní číslo.
- 5) Stiskněte tlačítka SEND  nebo stiskněte "DIAL" kontextové tlačítka.

### **Opakované vytáčení**

- 1) Zvedněte sluchátko.
- 2) Stiskněte tlačítka SEND  nebo stiskněte "REDIAL" tlačítka.

Poznámka: Telefon při opakovaném vytáčení používá stejný SIP účet jako byl použit pro poslední hovor.

### **Příjem hovoru**

#### Samostatný příchozí hovor:

- 1) Přijetí hovoru provedeme zvednutím sluchátka nebo stisknutím tlačítka SPEAKER či stisknutím příslušného LINE tlačítka.


#### Více příchozích hovorů:

- 1) Pokud je na lince čekající hovor, uživatelé uslyší tón čekajícího hovoru.
- 2) Další volná LINE začne blikat červeně.
- 3) Odpověď na příchozí hovor se provede stisknutím jeho tlačítka LINE.
- 4) Stávající hovor bude přidržen.
- 5) Přepínání mezi hovory se provádí pomocí LINE tlačítka.

## Ukončení hovoru

Hovor se ukončí stisknutím tlačítka "EndCall", nebo zavěšením sluchátka.

## Přidržení hovoru / Pokračování

- 1) Přidržení hovoru: Hovor prodržte stisknutím tlačítka Hold 
- 2) Pokračování: Pokračujte v hovoru stisknutím odpovídajícího blikajícího tlačítka LINE.


## Přepojení hovoru

Za předpokladu, že uskutečňujete hovor a chcete jej přepojit jinam.

### Přepojení naslepo:



- 1) Stiskněte tlačítko přepojení. 
- 2) Vytočte číslo a stiskněte tlačítko SEND  pro dokončení přepojení aktivního hovoru.

### Přepojení s konzultací:

- 1) Stiskněte nečinné tlačítko LINE pro uskutečnění nového hovoru a aktivní hovor bude přidržen automaticky.
- 2) Jakmile je hovor uskutečněn, stiskněte tlačítko přepojení  následované tlačítkem LINE přidrženého hovoru pro přepojení hovoru.

3) Poté, co hovor se přepojí, na telefonu se zobrazí základní obrazovka

### Automatické přepojení s konzultací:


- 1) Nastavte automatické přepojení s konzultací ve webovém rozhraní
- 2) Uskutečňte hovor
- 3) Stiskněte tlačítko pro přepojení  pro novou linku a původní hovor bude automaticky podržen
- 4) Vytočte číslo a stiskněte tlačítko SEND  pro uskutečnění druhého hovoru.
- 5) Stiskněte opět tlačítko TRANSFER, abyste přepojili hovor.

## Třícestná konference:

### Zahájení konferenčního hovoru:

Za předpokladu, že jste již zahájili konverzace a přejete si, aby se třetí


strana zúčastnila konference.

- 1) Stiskněte tlačítko konference , aby se na obrazovce zobrazilo vytáčení konference.
- 2) Vytočte číslo třetí strany a následně stiskněte klávesu SEND .
- 3) Jakmile je uskutečněn hovor se třetí stranou, stiskněte ConfCall tlačítko pro zahájení třícestné konference.

Zrušení Konferenčního hovoru:

- 1) Stiskněte tlačítko " Cancel " v kontextové obrazovce pro konferenci k návratu ke dvoucestnému hovoru.

### Přidržení konference:

- 1) Stiskněte tlačítko přidržen  pro přidržení konferenčního hovoru se všemi zúčastněnými stranami.
- 2) Stiskněte tlačítko " RECONF " pro pokračování konference, nebo zvolte odpovídající blikající LINE pro individuální hovor s vybranou stranou.

## Ukončení konference:



Konference bude ukončena pro všechny tři strany, pokud iniciátor konference zavěsí, nebo stiskne tlačítko " EndCall ".

## Hlasové Zprávy


Červeně blikající MWI (Message Waiting Indicator ) označuje čekající zprávu.

- 1) Stiskněte tlačítko zpráv pro načtení zprávy. IVR provede uživatele prostřednictvím procesu získávání zpráv.
  - 2) Stiskněte určitou LINE pro načtení zpráv pro příslušný účet .
- Poznámka: Každý účet vyžaduje konfiguraci portálu hlasové schránky v poli " voicemail user id ".

## Ztišit / Smazat

- 1) Stiskněte tlačítko MUTE  pro zapnutí/vypnutí mikrofonu .
- 2) Mute ikona  označuje, zda je mikrofon ztlumený.

## Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítko hlasitosti  pro nastavení hlasitosti vyzvánění, když je telefon nečinný. Stiskněte tlačítko hlasitosti během aktivního hovoru pro nastavení hlasitosti hovoru.